

Рекомендация

По отмене сезонного перевода часов *

1. Первичные часы ЦП-1 без приёмника П-СВ:
 - Снимите переднюю панель часов, отвинтив четыре винта.
 - Переверните плату с индикаторами и переведите DIP-переключатель №3 в положение ON.
 - Поставьте плату и переднюю панель на место, с помощью кнопки УВ увеличьте время на 1 час.

2. Первичные часы ЦП-1 с приёмником П-СВ:
 - Разберите корпус приемника и с помощью DIP-переключателя выставьте смещение вашего часового пояса от UTC без сезонного перевода (для Москвы: DIP-переключатель №3 в положение ON, остальные положение OFF).
 - Снимите переднюю панель часов, отвинтив четыре винта.
 - Переверните плату с индикаторами и переведите DIP-переключатель №3 в положение ON
 - Поставьте плату и переднюю панель на место.

3. Первичные часы ЦП-2 без приёмника П-СВ:
 - В режиме НУ увеличьте значение часового пояса на 1 (страница № 6 здесь: http://clock3x.com/images/sampledata/dok/ctp/r_cp2.pdf)
 - В режиме НУ отмените сезонный перевод времени.

4. Первичные часы ЦП-2 с приёмником П-СВ:
 - Разберите корпус приемника и выставите все DIP-переключатели в положение OFF (время UTC сезонного перевода),
 - В режиме НУ увеличьте, выставьте новое значение Вашего часового пояса на 1. (Для Москвы 4) (страница № 6 здесь: http://clock3x.com/images/sampledata/dok/ctp/r_cp2.pdf)
 - В режиме НУ отмените сезонный перевод времени.

Вся указанная информация на этой странице есть в руководствах по эксплуатации, которые поставляются с оборудованием. Утерянное руководство можно скачать в соответствующем разделе нашего сайта <http://clock3x.com>.